

## شرایط محیطی دستگاه‌های سری EEG

در زمان نصب دستگاه شرایط زیر باید از طرف خریدار فراهم گردد. بدیهی است در صورت کوتاهی خریدار در تأمین شرایط محیطی مورد نیاز، مسئولیت تأخیر در نصب دستگاه بر عهده خریدار است. همچنین در صورت مراجعه پرسنل برای نصب دستگاه و وجود ایراد در شرایط محیطی هزینه ایاب و ذهاب بر عهده خریدار خواهد بود.

توضیحات	شرایط	تجهیز
	اجباری است	اتاق شیلد الکترومغناطیسی
	اجباری نیست	اتاق کنترل دما و رطوبت
	اجباری نیست	برق اضطراری
	اجباری است	کامپیوتر رومیزی آماده به کار