



شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ

مجموعه آموزشی ، پردازشی و روباتیک

(QV-SR)

---

تهران - خیابان انقلاب، لاله زار نو، بین کوشک و منوچهری، کوی مصباح کریمی، ساختمان شماره ۱۴، واحد ۱۰  
تلفن: ۶۶۷۶۰۵۵۸ - ۶۶۷۳۰۹۵۴ - ۶۶۷۳۳۰۴۰ (۰۲۱) فکس: ۶۶۷۶۰۲۸۱ (۰۲۱) صندوق پستی تهران: ۱۴۳۸-۱۳۱۴۵  
[www.Qeshmvoltage.com](http://www.Qeshmvoltage.com) E-mail: [asl.support@Qeshmvoltage.com](mailto:asl.support@Qeshmvoltage.com)

## شرایط نگهداری

- دمای محیط :  
50 ~ .
- در محیط هایی با رطوبت بالا نگه داری نشود
- در هنگام استفاده نکات ایمنی برای جلوگیری از آسیب به روبات و کاربر رعایت گردد
- در هنگام استفاده برای جلوگیری از زنگ زدگی قطعات فلزی دقت شود زمینی که بر روی آن روبات بتست میشود خشک باشد و بدون رطوبت.

شرایط محیطی نصب و راه اندازی مجموعه آموزشی روبات به این شرح میباشد:

- اتاق آزمایشگاه با مساحت حداقل ۱۲ مترمربع
- یک دستگاه رایانه