

از ضربه زدن روی صفحه پیلار خودداری گردد
زمان استفاده از پیلار میله های آن را زیر صفحه کاملا محکم نمایید
پیچ وسط پیلار را به هیچ عنوان باز نکنید. فقط در صورت خرابی رزوه پیچ می توان
آن را جایجا نمود