

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

شرایط و موارد لازم برای نصب و راه اندازی:

- برق تک فاز ۲۲۰ ولت ۱ آمپر.
- میز آزمایش تقریبا تراز
- دما و رطوبت محیط مطابق با شرایط کاربری
- کامپیوتر با سیستم عامل ویندوز xp به بعد و پورت usb