

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری:

✓ بازه دمایی -40 تا +85 درجه سانتیگراد (Operating Temperature)

✓ بازه دمایی -55 تا +105 درجه سانتیگراد (Storage Temperature)

✓ رطوبت 95%

✓ ارتعاش و شوک (Operating Vibration & Shock)

• 1Hz to 60Hz

• 10g