

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

شرایط و موارد لازم برای نصب و راه اندازی:

- برق تک فاز ۲۲۰ ولت ۱ آمپر.
- لپ تاپ یا کامپیوتر با Win7 یا Win XP SP3 و داشتن مشخصات مورد نیاز Win7 ، رم حداقل ۲ گیگابایتی و دارای پورت USB
- میز آزمایش
- دما و رطوبت محیط مطابق با شرایط کاربری
- سرفکتانت اسیدی، اسید سیتریک
- شیشه هیدرو فوب شده
- آب مقطر