

شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری:

برق مورد نیاز: ۲۲۰ ولت

حداقل فضای لازم ۶ متر مربع

از آن جا که سیمولاتور باید در اتاقی با نور کم نصب گردد، وجود پنجره و نور طبیعی برای این فضا ضرورت ندارد.