

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی:

- کف آزمایشگاه حداقل مکان بتن ریزی شده (مسلح)
- کف حتما تراز
- آزمایشگاه در طبقه همکف
- عدم تابش نور مستقیم خورشید
- عدم رطوبت بالا، گرد و خاک
- برق سه فاز و حداقل مکان دارای سیم ارت
- کامپیوتر با سیستم عامل ویندوز XP-7 (در صورت کامپیوتری بودن دستگاه)