

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

دستگاه الکترونیکی آشکارساز تعادلی سطح بزرگی مدل AB-LA-BD100 تحت شرایط معمول محیطی و در دمای بین ۲۰ تا ۴۰ درجه محیطی قابلیت کار با شرایط بهینه را دارد.