

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی دستگاه بشرح ذیل می باشد:

- اتاق آزمایشگاه مناسب با سایز دستگاه
- میز آزمایشگاهی استاندارد
- اتاق می باشد مجهر به سیستم تهویه جهت کنترل دما و رطوبت باشد
- کنتور برق تکفار
- چاه ارت