

شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه:

۱. نیاز به یک دستگاه کامپیوتر ۳۲ بیتی

۲. نیاز به یک دستگاه پرینتر