



لوپ سوز مدل M.P 480

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی، تحویل و آموزش:

این دستگاه به گونه‌ای طراحی و ساخته شده است که نیاز به شرایط خاص و ویژه و اختصاصی جهت استفاده ندارد. کاربر به راحتی با استفاده از راهنمای کار و کاتالوگ دستگاه می‌تواند از دستگاه استفاده نماید. چنانچه به هر دلیلی نیاز به مشورت و راهنمایی و مشاوره باشد می‌توان از طریق تماس تلفنی با کارشناسان شرکت مورد را برطرف کرد. دستگاه را بر روی سطح صاف قرار دهید. در محل آزمایشگاه از نوسانات الکتریکی و برق جلوگیری نمایید. محدوده دمای محیطی بین ۲۰ الی ۴۰ درجه سانتیگراد. محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه حداکثر ۴۰ درصد می‌باشد.