

### شرایط محیطی جهت نصب و کاربری:

- ✓ محیط آزمایشگاه باید عاری از گرد و غبار و رطوبت و بخارات مخرب بوده و دارای دمای هوای استاندارد باشد.
- ✓ دستگاه به دور از نور مستقیم آفتاب و یا حرارت مستقیم قرار داده شود.
- ✓ برای تمیز کردن سطح دستگاه فقط از دستمال مرطوب استفاده شود.