

Hydrostatic Whole Core Holder (HWC-BR01)

شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری دستگاه خواص سیال مخزن

- دستگاه در محیط آزمایشگاههای ویژه نفت به روی دستگاه های سیلاب زنی نصب می شود.
- محل قرار گیری دستگاه فضای با طول ۲ متر و عرض ۰,۵ متر
- برق شهری با ولتاژ ۲۲۰ و ۶۰/۵۰ هرتز

شرایط کالیبراسیون:

دستگاه در شرایط کالیبره تحویل می گردد و آموزش لازم برای کالیبراسیون در مواقع لزوم به کارشناسان داده می شود.

آزمون های تحویل دهی:

دستگاه با آزمون های استاندارد دستگاه خواص سیال مخزن تست شده و تحویل می گردد.