

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

این دستگاه توسط کارشناسان آدیکو نصب، راه اندازی و تحویل خواهد شد.

به طور خلاصه این فرایند شامل:

۱. با توجه به مدل خریداری شده سایز دستگاه متفاوت است. از این رو برای دستگاه با مدل های زیر

فضاهای زیر باید در نظر گرفته شود:

سیستم با عرض ۸۰ سانتی متر **APT80** نیاز مند یک فضای مستطیلی با ابعاد ۲ متر در ۴ متر می باشد و

خطوط برق برای تامین ۴۰ کیلو وات برق

سیستم با عرض ۱۶۰ سانتی متر **APT160** نیاز مند یک فضای مستطیلی با ابعاد ۳,۵ متر در ۴ متر می باشد

و خطوط برق برای تامین ۵۰ کیلو وات برق

سیستم با عرض ۲۲۰ سانتی متر **APT220** نیاز مند یک فضای مستطیلی با ابعاد ۵ متر در ۴ متر می باشد و

خطوط برق برای تامین ۶۵ کیلو وات برق

اتصالات انتقال گاز از ن به بیرون کارگاه

مونتاژ شاسی دستگاه

سوار کردن غلطک ها با پوشش سیلیکونی بر روی شاسی

قرار دادن هد های کشویی پلازما از دو طرف دستگاه

نصب سیستم تهویه در بیرون کارگاه و اتصال لوله انتقال گاز (نصب و لوله کشی به عهده خریدار می

باشد).

نصب رک منابع تغذیه در مجاوت شاسی

نصب اتصالات ولتاژ بالا