



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

این دستگاه توسط کارشناسان آدیکو نصب، راه اندازی و تحویل خواهد شد.

به طور خلاصه این فرایند شامل:

۱. با توجه به مدل خریداری شده سایز دستگاه متفاوت است. از این رو برای دستگاه با مدل های زیر فضاهای زیر باید در نظر گرفته شود:

سیستم با عرض ۸۰ سانتی متر **APT80** نیازمند یک فضای مستطیلی با ابعاد ۲ متر در ۴ متر می باشد و خطوط برق برای تامین ۴۰ کیلو وات برق

اتصالات انتقال گاز از ن به بیرون کارگاه

نصب سیستم تهویه در بیرون کارگاه و اتصال لوله انتقال گاز (نصب و لوله کشی به عهده خریدار می باشد).

نصب رک منابع تغذیه در مجاوت شاسی

نصب اتصالات ولتاژ بالا