

## نمونه شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه

تجهیزات لزوما در محیط سر بسته با دمای محیطی و رطوبت عادی بکار گرفته شود . مکان نصب دستگاه باید ثابت و تا حد امکان دور از آلودگی باشد. دسترسی به برق تک فاز و وجود سیستم ارت ضروری می باشد. در صورت عدم اتصالات سیم ارت مسئولیت آن بعهدہ خریدار می باشد. حداقل فضای مورد نیاز جهت نصب ۳۰ متر مربع می باشد.