



## شرایط نصب پیرانی:

۱. در فشار کمتر از اتمسفر استفاده شود.
۲. در محیط های آلوده، چرب، مرطوب استفاده نشود.
۳. هرگز در معرض مواد خوردنده قرار نگیرد.
۴. در محیطی که دارای ولتاژ بالا و یا تخلیه ناگهانی است، هیچ کابلی به فشارسنج متصل نباشد.
۵. دمای بالاتر از ۴۰ درجه و پایین تر از ۱۰ درجه استفاده نشود.
۶. دمای نگهداری منفی ۱۰- درجه تا ۸۰ درجه می باشد.