

## شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه

- ۱- دستگاه بایستی در صورت امکان در اتاق کوچکی و یا در جایی با شرایط نوری کم و ثابت نصب گردد به طوری که نور محیط تاثیری بر اندازه گیری نداشته باشد.
- ۲- یک رایانه برای نصب نرم افزار دستگاه نیاز است که بایستی در محل مورد نظر وجود داشته باشد
- ۳- فاصله رایانه تا دستگاه بایستی بیشتر از ۱ متر باشد.
- ۴- دستگاه بایستی بر روی میزی با عرض حداقل ۱۲۰ سانتیمتر و طول ۲۰۰ سانتیمتر که دارای پایه های محکم و ثابتی است نصب گردد.
- ۵- بایستی محیط مورد نظر دارای سیم ارت باشد