

شرایط نصب

کدمحصول: BT250D



دستگاه بصورت رومیزی ارائه میشود، و نیاز به نصب ندارد، کفایت کاربرانه‌ای استفاده را مطالعه نموده و مطابق آن عمل کنید.

- شرایط دمایی و رطوبت و گرد غبار باید در حد استانداردهای آزمایشگاهی باشد، که متضمن کارکرد صحیح و طول عمر دستگاه است، محدوده دمایی ۲۰ الی ۲۵ درجه و عاری از گرد و غبار و بار رطوبت کم توصیه میگردد
- با توجه به اندازه دستگاه میتوان از میز چوبی یا سکوی آزمایشگاهی به ابعاد حداقل ۷۰ در ۷۰ سانتیمتر استفاده کرد