

## شرایط محیطی و اختصاصی مکان دستگاه آب خالص ساز :

ابعاد محیط : برابر فضای اشغال شده توسط دستگاه ، فضا در اختیار سیستم پیش تصفیه دستگاه قرار دهید .  
تهویه محیط : دستگاه را در مکانهایی که رطوبت بالایی دارند و همچنین اطراف موادی که خوردگی دارند قرار ندهید ، رطوبت بالا باعث عدم کارکرد صحیح قسمت های الکترونیکی دستگاه می شود .  
دما : حداکثر دمای محیط نباید بالاتر از ۴۵ درجه سانتیگراد باشد و ترجیحا دستگاه های صنعتی ( تولید آب خالص بالای ۵۰۰ لیتر در روز ) در مجاورت هوا قرار دهید .  
برق : از اتصالات و کابل مطمئن جهت تامین برق دستگاه استفاده نمایید .