

سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

- این دستگاه با برق سه فاز کار می کند.
- دستگاه در دما و فشار محیط کار می کند.