

13- گارانتی

مواردی که باعث می‌شود که حسگر از گارانتی خارج شود:

- باز شدن هولوگرام
- دستکاری پیچ‌ها
- آسیب دیدگی ظاهری (مانند ضربه)
- عدم اتصال صحیح اتصالات
- رعایت نکردن سطوح ولتاژ مجاز