

## شرایط محیطی استفاده از دستگاه ترموستات هوشمند

➤ اقدامات محافظتی صورت گرفته در دستگاه

- قرار گرفتن محدود کننده جریان (فیوز) در مسیر برق اصلی دستگاه
- تعبیه کردن فیلتر جهت حذف هارمونیک‌های نامناسب
- آلامر دمای بالا در طراحی دستگاه لحاظ شده است.

➤ اقدامات محافظتی در جهت نگهداری سیستم توسط کاربر

۱. تمیز کردن بدنه دستگاه از بیرون و داخل
۲. باد گرفتن دستگاه به طوری که تمامی گرد و خاک درون دستگاه زدوده شود.
۳. نگه داشتن سیستم در رطوبت کمتر از ۷۰ درصد
۴. دور نگه داشتن سیستم از هر گونه آسیب و ضربات محکم

➤ اقدامات لازم جهت تعمیر توسط کاربر

۱. به صدا در آمدن آلامر و مشاهده پیغام MaxTemp روی صفحه نمایش :

لازم است دما SetPoint را کاهش دهید در غیر این صورت امکان آسیب به سیستم کنترل دما و

میزشیشه ای وجود دارد.

۲. به صدا در آمدن آلامر و مشاهده پیغام MaxPwr روی صفحه نمایش :

به معنای این است که ولتاژ از حد مجاز بیشتر است.

۳. به صدا در آمدن آلامر و مشاهده پیغام MinPwr روی صفحه نمایش :

به معنای این است که ولتاژ از حد مجاز کمتر است.

- در غیر از موارد ذکر شده، در صورت بروز هرگونه اختلال در عملکرد دستگاه، درخواست پشتیبانی به سازنده دستگاه یا افراد متخصص ارسال شود،