

محیط مناسب برای راه اندازی این دستگاه در آزمایشگاه یا منزل می باشد و محیطی بدون خطرات پرتاب اشیاء و گرد و غبار و رطوبت باشد.

همیشه در نقاطی نگهداری شود که افراد غیر فنی و متخصص از آن دور باشند.

تنها افرادی می بایست این محصول را نصب کنند و کاملاً نکات مربوط به نصب داخل دفترچه دستگاه خوانده شود و رعایت گردد.