

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری دستگاه اندازه گیری مدول الاستیک و نسبت پواسون

۱- محل استفاده دستگاه باید دارای محافظت های لازم برای جلوگیری از ورود گرد و غبار باشد.

۲- آلودگی های صوتی در محیط کار با دستگاه باید حداقل باشد.

۳- نویزهای مکانیکی در محیط کار با دستگاه باید حداقل باشد.