

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه :

محیط آزمایشگاه باید فضایی به مساحت حداقل ۲۵ متر مربع باشد تا کاربر بتواند به راحتی از دستگاه استفاده نماید.

تجهیز را می توان روی زمین قرار داد یا ترجیحا در خارج از محیط آزمایشگاه و به واسطه پایه های مخصوص به دیوار متصل نمود.

برای اطمینان از قرار گیری در حالت تراز می توانید از پایه های قابل تنظیم دستگاه استفاده نمائید.

لازم است آزمایشگاه دارای دسترسی به شبکه برق رسانی تک فاز با ظرفیت حداقل ۶۰ آمپر و دارای سیم ارت باشد.