

شرایط محیطی برای نصب و راه اندازی

دستگاه نباید برای مدت طولانی در برابر نور خورشید یا محیطی گرم تر از ۶۰ درجه سانتی گراد قرار گیرد

رطوبت محیط نباید از ۹۰٪ بیشتر شود

دستگاه نباید دچار شک و لرزش زیاد و ضربه شدید شود

از برخورد اجسام تیز و برنده با دستگاه اجتناب شود