



بسم الله الرحمن الرحيم

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

شرکت نور فن آوری تک پرتو نوران (تکنوران)، شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری محصول میکرو اسپکتروفوتومتر را مطابق ذیل اعلام می دارد:

- دستگاه نصب و راه اندازی ساده ای دارد که در دفترچه راهنما ارائه شده است.
- برق ورودی ۲۲۰ ولت باشد.
- پریز برق ورودی دستگاه حتما باید ارت داشته باشد.
- پریز برق دستگاه به محافظ برق وصل شود.
- دستگاه در دمای اتاق و رطوبت عادی کار می کند.
- از ورود هرگونه ضربه به دستگاه باید خودداری شود چون تنظیم اپتیکی دستگاه را بر هم می زند و دستگاه از شرایط عادی خارج می شود.
- از ورود گرد و غبار روی قطعات خارجی دستگاه جلوگیری شود.



www.technoran.com



info@technoran.com



۰۲۱۷۳۲۲۵۸۶۱

۰۹۳۳۱۲۴۷۷۷۱



نارمک تهران ایران