

شرایط محیطی مورد نیاز دستگاه حمام:

ابعاد محیط: برابر فضای اشغال شده توسط دستگاه ، فضای کافی در اختیار سیستم گردش هوای پشت دستگاه قرار دهید.
محل استقرار دستگاه سرما ساز باید بین ۲۰ تا ۳۰ سانتی متر از دیوار فاصله داشته باشد

تهویه محیط: دستگاه را در مکانهایی که رطوبت بالایی دارند و همچنین اطراف موادی که خوردگی دارند قرار ندهید ، رطوبت بالا باعث عدم کارکرد صحیح قسمت های الکترونیکی دستگاه می شود .

دما: حداکثر دمای محیط نباید بالاتر از ۴۵ درجه سانتیگراد باشد و ترجیحا دستگاه را در مجاورت هوا قرار دهید .

برق : وجود پریش برق جهت اتصال منبع تغذیه دستگاه به آن
تذکر : از اتصالات و کابل مطمئن جهت تامین برق دستگاه استفاده نمایید .