

## شرایط نصب و راه اندازی

دمای دستگاه را بر روی دمای دلخواه که معمولاً برای پلاکت از ۲۰-۲۵ درجه سانتیگراد قرار داده سپس به دلیل حساسیت بالای پلاکت ها نسبت به دما سیستم آلارم دستگاه حداکثر ۱ درجه بالاتر و حداقل ۱ درجه پایین تر از دمای انتخابی قرار میدهیم، سپس سیستم موتور دستگاهرا روشن میکنیم پس از رسیدن به دمای انتخابی نمونه ها را در دستگاه قرار میدهیم