



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

- 1- جهت نصب دستگاه نیاز به فریم Rack 19 inch با گنجایش حداقل 8 یونیت میباشد
- 2- محل مورد نظر با فضای بسته و تهویه مناسب باشد
- 3- دستگاه در معرض نور مستقیم آفتاب نباشد
- 4- دستگاه در معرض باد نباشد
- 5- دستگاه نزدیک وسایل گرم کننده (شوفاژ) و سرد کننده (کولر) نباشد
- 6- پشت دستگاه به اندازه کافی از دیوار فاصله داشته باشد (30 سانتی متر حداقل) تا هنگام خنک شدن دستگاه ، هوای خروجی آن به راحتی خارج گردد.