

بسته‌بندی

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه استخراج فوق بحرانی به شرح زیر می باشد:

۱. اتاق آزمایشگاه به مساحت حداقل ۵۰ متر مربع و با ارتفاع حداقل ۳ متر؛

۲. برق تک فاز ۳۲ آمپر؛

۳. برق سه فاز ۵۰ آمپر؛

۴. کف بتن ریزی شده به ابعاد سطح ۱,۵*۴ متر مربع؛

۵. نیاز به تاسیسات اعم از آب، برق و فاضلاب؛

۶. چاه ارت به مساحت یک مترمربع در عمق ۶ متر.