

۱. الف (شرایط ایمنی کاربری

- این دستگاه تنها برای استفاده در زمینه‌های مشخصی که در این دستورالعمل توضیح داده شده ساخته شده است. در صورت عدم رعایت موارد ایمنی و شرایط کارکرد توضیح داده شده و استفاده از دستگاه در شرایطی غیر از آنچه برای آن در نظر گرفته شده است، هیچ ضمانتی شامل دستگاه نخواهد شد.
- تنها تجهیزات و قطعاتی که توسط شرکت توسعه قوای محرکه دینا ارائه و یا تأیید می‌شود باید برای دستگاه مورد استفاده قرار بگیرد.
- تنظیم و نگهداری تجهیزات بخصوص زمانی که دستگاه در حال کار است و دستگاه تحت ولتاژ است، تنها باید توسط مهندسین و تکنسین‌های با تجربه و آگاه به خطرات و شرایط عملکرد دستگاه انجام شود.
- تعمیرات دستگاه تنها توسط سازنده و یا افراد مورد تایید آن انجام خواهد شد.
- برای هر بار استفاده از دستگاه لازم است که یک کارشناس، ایمنی شرایط دستگاه تست، دستگاه تحت تست و همینطور شرایط نصب آنها را بررسی و تایید کند. تا از کارکردن در شرایط مطمئن، که موجب آسیب رسیدن به تجهیزات و همینطور کارکنان نشود، اطمینان حاصل شود.
- احتمال تغییرات و بهینه‌سازی‌هایی در دستگاه، بر اساس شرایط و همینطور در خواست خریدار وجود دارد که این دستورالعمل شامل آن موارد نیست و ضمانتی برای اعمال این اصلاحات در دستورالعمل وجود ندارد.
- تنها کابل‌های شیلددار با اتصالات مناسب باید برای رابط کاربر مورد استفاده قرار بگیرد.
- کابل برق ورودی دستگاه باید دارای اتصال زمین مناسب باشد.

ب (جدول رفع اشکال:

با توجه به طراحی این دستگاه امکان رخداد اشکال ناشی از نحوه کارکرد وجود ندارد. در صورتی که اشکالی در عملکرد دستگاه رخ بدهد باید دستگاه توسط کارشناس مورد تایید شرکت دینا مورد بررسی و رفع عیب قرار گیرد.