

شرایط محیطی برای نصب و راه اندازی

با توجه نصب و راه اندازی آسان ایستگاه حتی توسط یک نفر نیاز به شرایط خاص محیطی ندارد.