

دستگاه جابه‌جا کننده خطی موتوریزه MLD-JOJ/1

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه‌اندازی و نگهداری:

- محل نصب دستگاه باید فاقد ارتعاش باشد.
- نرم‌افزار دستگاه بر روی سیستم‌های رایانه مختلف قابلیت نصب دارد.
- صفحه متحرک قادر است اجسامی تا وزن ۵ کیلوگرم را جابه‌جا نماید.

