

شرایط کار:

- دمای مناسب برای نصب، نگهداری و استفاده از دستگاه، دمای محیط می باشد
- مکان استفاده، فضای داخل ساختمان و فاقد لرزش (یا لرزش کم) و گرد و غبار