

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه DMTA به شرح ذیل می باشد:

- ۱- اتاق آزمایشگاه با مساحت حداقل ۲۵ مترمربع به دور از خیابان اصلی و سیم‌ها و کابل‌های فشار قوی در طبقه همکف یا زیرزمین
- ۲- کنتور برق تک فاز ۶۰ آمپر
- ۳- امکان قرارگیری دستگاه کامپیوتر در کنار دستگاه DMTA
- ۴- اتاق آزمایشگاه باید دارای تهویه مطبوع و عاری از هرگونه گرد و خاک باشد.
- ۵- رطوبت آزمایشگاه نباید از حد مجاز بیشتر باشد.
- ۶- کپسول نیتروژن ویا آرگون با خلوص ۹۹/۹۹ %