

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری:

راه اندازی دستگاه مورد نظر در محیط آزمایشگاهی و با استاندارد دما و رطوبت به شرح زیر می باشد:

شرایط محیطی دما : ۱۰-۴۰

درجه سانتی گراد رطوبت : ۱۰-۷۰٪