



ویرا ابزار آزما

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

دستگاه دیتالاگر استاتیکی جامع

محل نصب	خشک و عاری از هر گونه رطوبت و آب
برق	برق شهری ۲۲۰ ولت- قابل ارتقا به حالت باطری ۱۰ ولتی برای آزمایش های صحرایی
تجهیزات جانبی لازم	رایانه و یا لپ تاپ برای نصب و اجرای برنامه دستگاه