

شرایط محیطی نصب

دستگاه آشکارساز خودکار جبهه رطوبتی

CH-4

با توجه به اینکه این دستگاه اغلب در محیط باز و مزارع مورد استفاده خواهد بود توصیه میشود موارد زیر در نظر گرفته شود:

1. در نظر گرفتن امنیت دستگاه و الکتروود به لحاظ دستکاری افراد غیر مسئول.
2. عمق نصب الکتروود در سطح شاخص آن.
3. عدم خیس نمودن قسمت فوقانی الکتروود و کابل مربوطه.
4. خشک و تمیز نگه داشتن سوکت الکتروود.
5. نصب جعبه اصلی در ارتفاع مناسب جهت جلوگیری از ضربات احتمالی
6. ایجاد حفاظ برای مقابله با باران و گرد و غبار و نور مستقیم خورشید..
7. ایجاد حفره هم سایز با الکتروود (32 میلیمتر) توسط آگر و نصب اصولی الکتروود در زمین.
8. دقت در حین خارج نمودن الکتروود و استفاده از سوراخ تعبیه شده در قسمت انتهایی الکتروود.
9. محدوده ی دمایی 10 الی 40 درجه