

کوره زمینی ذوب شیشه



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

برای نصب و راه اندازی کوره بایستی زمین مطابق با نقشه ارائه شده از طرف شرکت سازنده کوره کنده شده و فونداسیونی مطابق با این نقشه مهیا شود. همچنین امکانات زیربنایی زیر باید مهیا گردد:

- برق سه فاز ۲۵ آمپر
- سیستم تهویه مناسب به منظور تهویه آلاینده‌های ناشی از اشتعال کوره و ذوب
- محیط بایستی عاری از مواد مشتعل شونده باشد.
- به فاصله ۲ متری کوره هیچ دستگاه یا وسیله‌ای نباید وجود داشته باشد.

تلفن: ۷۷۲۲۳۵۸۹، ۶-۷۷۲۴۰۷۸۵ تلفکس: ۷۷۴۹۱۵۲۶

www.sanatceram.com

Email:headoffice@sanatceram.com