


شرایط محیطی برای نصب و راه اندازی و نگهداری دستگاه EEG و EMG

Environment conditions

| | |
|-------------|--|
| Temperature | 10°-35° C  |
| Humidity | 25-85%RH |
| Pressure | Atmosphere pressure |

- محیطی که نصب در آن صورت می گیرد بهتر است دارای چاه ارت باشد.
- محیط از لحاظ نفوذ آب کم ریسک باشد.
- امکان خطرات مکانیکی مانند افتادن وسیله ای روی دستگاه وجود نداشته باشد.
- سطح نویز ورودی برق شهر کم باشد و محیط نصب نزدیک به دکل مخابراتی و دوربین مدار بسته نباشد.
- برق شهر نوسان نداشته باشد.
- ولتاژ برق ورودی ۲۲۰-۲۴۰ ولت باشد.
- برق کشی ساختمان مطابق با قوانین کشور باشد.
- ذرات گرد و غبار محیط بیشتر از حد استاندارد نباشد.