

شرایط محیطی لازم برای نصب راه اندازی و نگهداری مینی لایسیمتر زهکش دار هوشمند

- سیستم الکترونیکی دستگاه باید دور از دسترس افراد ناوارد قرارگیرد.
- از وارد کردن هرگونه ضربه مکانیکی سیستم الکترونیکی دستگاه پرهیز شود.
- از ورود ماشین الات بر روی مخزن اصلی مینی لایسیمتر اجتناب شود.