



## شرایط محیطی نصب و راه اندازی ست فیلتراسیون ۲۰ لیتری درساتک

- فضای جانبی قابل دسترسی برای دستگاه
- منبع خلاء مرکزی و یا پمپ خلاء قابل اتصال به دستگاه
- شیلنگ و اتصالات خلاء مناسب