

- شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

این دستگاه بایستی در داخل آزمایشگاه نصب و استفاده شده و از نظر محیطی نیز بایستی هوای آزمایشگاه الوده به مواد شیمیایی یا غبار با غلظت بالا نباشد.