

## شرایط نصب فتوبایوراکتورهای سری

این دستگاه شرایط نصب خاصی ندارد و در آزمایشگاه در محل مناسب قابل بهره برداری است. محل استفاده باید کاملاً تراز باشد تا موتورها تحت فشار قرار نگیرند.