

شرایط نصب دستگاه فتوبایوراکتور صفحه ای

محل نصب دستگاه باید دارای شرایط زیر باشد:

الف- سطح محل استقرار کاملاً تراز باشد.

ب- برق با شرایط لازم (تک فاز یا سه فاز) و ولتاژ و جریان لازم در نزدیک ترین نقطه به محل نصب فراهم باشد.

پ- آب لوله کشی با مشخصات لازم در نزدیک ترین نقطه به محل نصب در دسترس باشد.

ت- امکان اتصال زمین برای دستگاه وجود داشته باشد.