

## شرایط نصب انکوباتور تاریک

محل استفاده دستگاه باید دارای شرایط زیر باشد:

الف- محل قرار گرفتن باید تراز باشد.

ب- برق با شرایط لازم (تک فاز یا سه فاز ) و ولتاژ و جریان لازم در نزدیک ترین نقطه به محل استفاده فراهم باشد.

پ- برای استفاده کامل از امکانات دستگاه، در صورت نیاز خط هوای فشرده و یا گازهای دیگر فراهم باشد.