

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

40°C تا 4°C	دمای کاری
70°C تا -10°C	دمای نگهداری
20% تا 80% رطوبت نسبی، نا متراکم	رطوبت